




# הוראות התקנה TIME דקורטיבי



לקוחות יקרים,  
תודה שרכשתם מוצר מבית ניסקו,

לשמירה על בטיחותכם ובטיחות המשתמשים  
יש להקפיד על הוראות הבטיחות והתקנה.

## נתונים טכניים:

הספק (W)	מתח כניסה לדרייבר	דגם
64	240-220V/AC	TIME 64W WHITE CCT
64	240-220V/AC	TIME 64W BLACK CCT
64	240-220V/AC	TIME 64W GOLD CCT

### הוראות התקנה:

#### שים לב: על ההתקנה להתבצע ע"י חשמלאי מוסמך בלבד


- יש לנתק את החשמל טרם תחילת העבודה
- קבע את גשר ההתקנה לתקרה בעזרת ברגים, מסופקים באריזה (איור 1)
- חבר את הגשר

#### חבר את כבל הביטחון


- חבר את גוף התאורה אל מקור הזינה לפי הסימונים (איור 3)
- שטח חתך מוליכי הזינה הינו 1.5x2 מ"מ
- נעל את בסיס הגוף לגוף התאורה ע"י סיבוב (איור 4).

פנאל TIME צמוד תקרה דק במיוחד בעל עמידות לאבק (IP40) ומיועד לשימוש פנימי יש לבצע את ההתקנה בהתאם לאיורים המצורפים


#### שים לב: מתח הזינה יהיה 220-240V בהתאם לנתוני הגוף




1. התקן את בסיס הגוף לתקרה



2. חבר את כבל הביטחון



3. חווט את החשמל לפי הסימונים



4. נעל את בסיס הגוף לתקרה ע"י סיבוב

## ניקוי גוף התאורה

- לניקוי גוף התאורה יש לנתק את מתח ההזנה ולנקות בעזרת מטלית יבשה בלבד
- אין להשתמש בחומרי ניקוי אחרים כגון אלכוהול, דטרגנטים או כימיקלים שונים

## חשוב מאוד

- גוף תאורה זה משמש לתאורת פנים בלבד. דרגת הגנה של IP40.
- טרם ההתקנה יש לוודא כי מיקום ההתקנה מתאים להגדרות האטימות של הגוף
- אין לכסות את גוף התאורה בחומר מבודד
- אין לבצע שום שינוי ו/או חיווט בתוך גוף התאורה לרבות מעגל ה-LED.
- כל פתיחה / שינוי עלולה לגרום נזק ולקצר את אורך החיים של גוף התאורה.
- משקל גוף התאורה לא יועבר לתקרה מונמכת | דקורטיבית | תותב | גבס וכו'.
- התקנה לתקרות דקורטיביות או גבס תיעשה בהתאם לתקנים: ת"י 1924 - תקרת גבס | ת"י 5103 תקרות תלויות גוף התאורה וכן אביזרים שמעל תקרת תותב יחוברו באמצעות מתלים נפרדים לתקרה המבנית או לקונסטרוקציה

## חריגה מהוראות ההתקנה שלעיל עשויה לפגוע בגוף התאורה ותוביל לביטול האחריות.

קבוצת ניסקו בע"מ < המע"יין 41, מודיעין < 072-2400-600 < info@niskoelec.com < www.niskoelec.com

# הוראות שימוש בשלט TIME דקורטיבי

